


- Integrirane komponente za nastavitve aplikacije**
- Električni odmikač
 - Motorna ključavnica
 - Zvonec
 - Notranja tipka
 - Senzor odprto/zaprto
 - Senzor odklenjeno / zaklenjeno

Vežalna shema in komponente

EAV - motor - krmilnik iAccessPro



• Priklop naj izvede strokovno usposobljena oseba!

